ご使用のまえに

ご飯の炊きかた

んなとき

ニュー集

MITSUBISHI

三菱圧力田 ジャー炊飯器 (家庭用)

形名

(1.0Lタイプ)

NJ-UV10

(1.8Lタイプ)

NJ-UV18

取扱説明書/メニュー集



- 圧力式炊飯器は内部が高圧になるため、取扱いを 誤ると危険ですので、ご使用の前に、この「取扱説 明書」をよくお読みになり、正しく安全にお使いく ださい。
- ●「保証書」は「お買上げ日・販売店名」などの記入 を確かめて、販売店からお受取りください。
- ●「取扱説明書」と「保証書」は、大切に保存してく ださい。

この商品は日本国内専用で、外国では使用できません。 また、アフターサービスもできません。

This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

もくじ

(かんたん予約)

| ●準備 ・・・・・・・8 |
|--|
| 内なべについて 8 |
| ●白米·無洗米を炊く(お急ぎ) ····· 10 |
| ● 発芽米・玄米を炊く(お急ぎ) 12 |
| ●ご飯の保温について14 |
| ● お米の種類別 炊くときのポイント・・・ 15 |
| ● いろいろなご飯を炊く16 |
| ・すし・おこわ・炊込み |
| ・健康玄米・雑穀米・おかゆ・リゾット |
| ● 食べたい時刻を予約する 20 |
| (予約1·予約2) |
| ● 今から1~12時間後に炊きあげる · · · · 21 |

● 安全のために必ずお守りください …3

●各部のなまえとはたらき ………6

| ●お手入れ ・・・・・・・ 22 |
|--|
| 炊飯がうまくできないとき・・・・・・24 |
| |
| ●故障かな?・・・・・・・・・28 |
| ・現在時刻の合わせかた・・・・・・30 |
| ● おいしいご飯を食べるために 31 |
| ● 保証とアフターサービス38 |
| ▲什样 |

| ●仲込み | | 35 |
|-----------------------|---|----|
| | | |
| • すし… | | 34 |
| ● おこわ | ••••• | 35 |
| | | |
| おかゆ | • | 37 |

製品登録のご案内

三菱電機では、ウェブサイトでのアンケートにお答えいただくと、お客さまに役立つ各種サービスをウェブサイトにて利用できる「製品登録サービス」を実施しております。詳しくはホームページをご覧ください。

www.MitsubishiElectric.co.jp/mypage

禁止



指示を守る

(一例)

炭コート厚釜と圧力・連続大沸騰IH・超音波でおいしく炊飯

- ・熱効率が高い炭コート厚釜と1.2気圧(約105℃)の圧力の相乗効果で、 お米にしっかり熱を伝え、ねばりとつや、弾力のあるご飯に炊きあげます。
- ・沸騰しても火力を弱めず、強火で炊き続ける連続大沸騰 | Hで、ご飯のうまみ を引き出します。
- 超音波の微振動で、お米の芯までたっぷり吸水させ、ふっくら甘みのあるご飯 に仕上げます。

2 もちもち・しゃっきりを使い分けてお好みのご飯に

ままち …圧力をかけて炊飯します。

ねばりが強く歯ごたえのあるご飯に炊きあがります。 冷めてもおいしいので、お弁当やおにぎりなどにおすすめです。

しゃっきり …圧力をかけずに炊飯します。

ねばりが弱めのさっぱりしたご飯に炊きあがります。 ほぐれやすいので、カレーライスやおこわなどにおすすめです。

3 栄養素をたっぷり残す"健康玄米"

・予熱時間・沸騰時間・火加減をコントロールして、玄米に含まれる栄養素の 損失を極力おさえながら、やわらかく炊きあげます。

△ たべごろ保温 P.14

- ・「おひつ」に移したご飯と同等の保温温度にすることで、ご飯の変色・乾燥を 抑えておいしさを保ちます。(12時間まで。12時間以降は高めの温度で保温
- ・12時間を超える保温時間の消費電力量は炊飯約1回分に相当します。短時間 で保温を終了し、冷凍保存、再加熱を行った方がおいしさを維持し、節電に なります。

爪警告

注意 誤った耿扱いをしたこさに、社会のに 家屋・家財などの損害に結びつくもの。

益女 仕 誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷に

誤った取扱いをしたときに、軽傷または

安全のために必ずお守りください

分解禁止

水ぬれ禁止

接触禁止

分解・修理・改造をしない


次の区分で説明しています。

感電・発火・けが・異常動作の原因。


■誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、

一 結びつく可能性のあるもの。

*修理は、お買上げの販売店 または「三菱電機 修理窓口」 にご相談ください。



感電・ショートの原因。



・特に乳幼児には注意する

・圧力が抜けるときに蒸気が 勢いよく出るので注意する。

やけどの原因。

ぬれた手で、電源プラグの 抜き差しはしない

感電の原因。

お子さまだけで使わせない 幼児の手の届くところで 使わない

やけど・感電・けがの原因。

炊飯中は絶対にふたを 開けたり、持ち運びしない

やけど・けがの原因。



禁止

ぬれ手禁止


禁止

吸・排気口やすき間に、 ピン・針金・金属物などの 異物を入れない

感電・けがの原因。

傷んだ電源コード・プラグや、 差込みのゆるいコンセントは 使わない

感電・ショート・発火の原因。



重いものをのせたり、無理に曲げた り、束ねたり、引っ張ったり、加工した りすると、破損して感電・発火の原因。



禁止

電源は交流100Vで定格15A 以上のコンセントを単独で使う

コンセントを他の器具と同時に使 ったり、机や家具のコンセントを 使うと異常発熱して、発火・火災 の原因。

*延長コードも定格15A以上のもの を単独でお使いください。

電源プラグの刃、および刃の 取付面のほこりをとる

ほこりが付着していると、 火災の原因。

電源プラグは根元まで 確実に差込む

差込みが不完全なとき、 感電・発熱による火災の原因。




コンヤントの

単独使用



ほこりをとる







PSマーク

経済産業省が定めた「消費生活用製品 安全法」の圧力がまの安全基準に適合し ていることを示します。



SGマーク

製品安全協会が定めた認定基準に適合 したことを示し、製品の欠陥による人身 対人賠償責任保険付 事故の危害防止とその救済の補償をす る表示です。

圧力炊飯器は、加熱されると高温・高圧になる製品ですので、やけどなどの傷害を負うことがあり、危険です。 この「取扱説明書」をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。

ご使用のまえに

安全のために必ずお守りください(つづき)

⚠警告

取扱説明書に記載以外の用途 には使わない 調理には使わない



- 炊飯以外の料理
- ●重曹を使う料理
- ●多量の油を入れる料理
- 豆類の料理
- カレーやシチューなどのルーを 用いてとろみをつける料理

蒸気や内容物がふきこぼれて、 やけど・感電・けがの原因。

放熱板(フィルター・調圧穴・ 圧力調整弁・安全弁)の穴を ふさぐ恐れのあるものは 使わない



- アク取りシート・アルミホイル・落とし ぶたなどを入れて炊飯しない
- ●青菜など水に浮く食品を入れて炊飯 しない(炊飯後に入れる)

放熱板の穴をふさぐと圧力が異常に 高まり、蒸気や内容物がふきこぼれて、 やけど・感電・けがの原因。

放熱板(フィルター・調圧穴・ 圧力調整弁・安全弁) に異物が 付着したままで使わない



付着しているとサビ・カビ・こげが発生した り、圧力が異常に高まり、蒸気や内容物がふ きこぼれて、やけど・感電・けがの原因。

*付着しているときは、取り除いてください。 P.22



〈表〉

圧力調整弁 (ボール) ふたはカチッと音がするまで 確実に閉める

蒸気がもれたり、ふたが開いて、

やけど・けがを防ぐため。



ふたを確実に 閉める

*上枠・フック部・ふたパッキン・本体とふたの間に 米や異物があると閉まらないので取り除いてくだ さい。

炊飯中にふたを開けるときは、 **圧力**表示が消えているのを 確認してから開ける



指示を守る

蒸気や内容物がふきこぼれて、 やけど・けがを防ぐため。

異常・故障時には 直ちに使用を中止する



使用を 中止する

発煙・発火・感電の原因。

- 電源コードやプラグが異常に熱い。
- コゲくさい臭いがする。
- 製品に触れるとビリビリと電気を感じる。
- 自動的に切れないときがある。
- ◆ 冷却ファンが回らなくなった。
- ◆ その他の異常・故障がある。
- ➡ 故障や事故防止のため、電源プラグを 抜いてから、必ず販売店にご連絡ください。

注意

使用中、使用直後は 高温部に手を触れない カートリッジ・内なべ・放熱板など

次の場所では使わない

感電・漏電・火災の原因。

● 吸・排気口をふさぐような所

変色・変形・故障の原因。

√アルミシート・じゅうたんの上など

/ お米や水を入れたときの最大質量

製品を持ち運ぶときは、

フックボタンに触れない

● 不安定な場所や、熱に弱い敷物などの上

● 水のかかる所や、火気や熱器具の近く

/壁などから20cm以内、紙・タオル・ふきん・****

*キッチン用収納棚などを使うときは、耐荷重を確認し、

\ 1.0Lタイプ:約8kg / 1.8Lタイプ:約11kg

中に蒸気がこもらないように引出して、ご使用ください。

やけどの原因。

火災の原因。

● 壁や家具の近く

変色・変形の原因。

● 直射日光のあたる所

変色・変形の原因。



接触禁止

禁止

専用の内なべ以外は使わない



過熱・異常動作の原因。

電源コードを巻き取るとき は電源プラグを持つ



電源プラグがあたってけがを することを防ぐため。

電源プラグを持つ

電源プラグを持って抜く

電源コードを持って引き抜くと、 感電・ショート・発火の原因。



心臓用ペースメーカーを お使いの方は、本製品の使用に あたって医師とよく相談する



本製品の動作がペースメーカー に影響を与えることがあるため。

お手入れは本体が 冷めてから行う



やけどを防ぐため。



本体を冷ます

使用時以外は、電源プラグを抜く



絶縁劣化による感電・漏電・火災 を防ぐため。

お願い

禁止

磁気・電波に弱いものを近づけない

ふたが開いて、やけど・けがの原因。

- 磁気カード(キャッシュカード、定期券など)
- 磁気テープ(カセットテープなど)
- 無線機器(テレビ、ラジオ、電話など)

記憶が消えたり、雑音・異常動作の原因。

内なべに表示してある(マここまで)線以上に 水を入れて炊飯しない

ふきこぼれの原因。

蒸気口をふきんなどでふさがない

変形・変色・故障の原因。

異物・米粒や水滴をつけたまま使わない



ふた ・底センサー

> つば部が あたる部分


故障・うまく炊けない・ふたが開かない、閉まらない原因。

空炊きはしない

つば部

故障や異常動作の原因。

各部のなまえとはたらき






付属品

フックボタン ふたを開ける ときに押す。

● しゃもじ(1コ)

● しゃもじ受け(1コ)



● 計量カップ (2コ)

置かない。



無洗米用 無洗米

● 取扱説明書/メニュー集 1部(本書)



フックボタンの 中央を押す

●炊飯中は開けない でください。

「カチッ」と音がする まで確実に閉める


圧力式のため、密閉 度が高くなっている ので閉まりにくく感 じる場合があります。

カートリッジ

はずしかた 引きあげてはずす

取付けるときは、 向きを確認して 押し込む





取付けかた

①放熱板の 🕹 印を 本体の溝に差込む

② 「カチッ」 と音がする まで上側を押し込む






ご飯の炊きかた

準備





- ◆放熱板・内なべ外側・上枠・本体内側についた 水分・汚れ・米粒は、きれいにふき取る。
- ◆放熱板・フィルター・カートリッジを必ずつける。 (つけないと、ふきこぼれてやけどの原因)
- ●放熱板をつけないと、ふたが閉まらない。



内なべについて

台所用中性洗剤とやわらかいスポンジで洗い、よく水洗いしてください。

- フッ素加工をしてあります。フッ素に傷がつくとはがれやすくなります。また、塩分や酢がフッ素膜から浸透すると、腐食・サビが発生しやすくなります。
 - フッ素樹脂や素地は、食品衛生法に適合した材質です。はがれても、性能や人体に害はありません。
- 長い間使用すると、内なべの内側・外側に色ムラが発生する場合がありますが、性能面・衛生面への影響はありません。
- ◆次のようなことが気になるときは、三菱電機製品 取扱店でご購入できます。
- ご飯のこびりつきなどが気になる
- ・内なべが変形した
- ・フッ素加工が傷んだ

次のことをお守りください

- ザルを重ねて米を 洗わない・水切りを しない。
- ◆米を内なべに移すときに ザルなどをあてない。
- しゃもじについた ご飯粒をふちに押し当て て取らない。







ふちのフッ素

- かたいものを使わない。 (金属製のしゃもじ・泡立て器・) (金属製など
- スプーンや食器類を入れて、洗いおけがわりに使用しない。
- 調味料を使ったら、すぐに洗う。 (酢や食塩を入れて炊いたり、内なべの中で酢めしをつ) くると、フッ素が傷みやすくなったり、腐食・サビの原因/
- ◆ クレンザー・タワシ類・スポンジの ナイロン面・ナイロンネット付き スポンジで洗わない。



フッ素が

傷みます

お米をはかる

付属の計量カップ(2コ)を、お米の種類によって使いわける。

- 白米・発芽米・玄米など (無洗米以外のお米)
- →計量カップ (約180mL=約150g)
- 無洗米
- →無洗米用計量カップ (約170mL=約147g)



お米を洗う

<mark>内なべ</mark>を使う。 (内なべでお米が洗えます)

- ●白米
- →充分に洗米する (におい・変色・こげを防ぐため)
- 無洗米
 - →軽くすすぐ(こげやすいため)
- 発芽米
 - →市販品のパッケージの記載にしたがう
- 玄米
- →軽く洗い、ゴミやもみがらを取り除く

🤦 水加減をする

お米を水平にならし、お米の種類・ メニューに合った水位目盛で 水加減をする。

お米を水にひたさなくても、すぐに炊けます。水にひたすと、やわらかめのご飯になります。

- ●平らな場所で水加減する。
- 50℃以上のお湯・pH9以上の アルカリ水・硬度の高い ミネラル水での炊飯はしない。 (べちゃつき・変色の原因)
- 水は「▽ここまで」線以上入れない。(ふきこぼれの原因)

4 内なべを本体に入れ、 電源プラグを差込む



電源プラグをコンセントに差込んだときに、「パチッ」と火花がでることがありますが、これはIH特有のもので、異常ではありません。

計量カップすりきり1杯で、約1合です

○ 良い例

🗙 悪い例






計量米びつでは、誤差がでることがあります。

発芽米の おすすめ割合

白米 2合 : 発芽米 1合

たっぷりの水でさっと かき混ぜ、手早く水を 捨てる。







内なべにザルなどを重ねて洗わないでください。 内なべのフッ素に傷がつくとはがれやすくなります。

白米 (無洗米・発芽米) の目盛は両側にあります。

自来 (無禁・視撃・) 対象を4まで 欠込み3まで フェニまで カカゆ おこわ 3 1 4 0.5 2



玄米・すし

おかゆ・おこわ

*目盛は、1.0Lタイプで説明しています。

水位目盛はめやすです

お米の種類・お好みに合わせ、水の量を 半目盛以内で加減してください。

| お米の種類 | 水加減のめやす |
|-------|---------|
| 胚芽米 | 目盛どおり |
| 新 米 | 目盛より少なめ |
| 古米·麦 | 目盛より多め |

目盛より多めで炊飯する場合は、炊き方で「やわらか」を選んでください。 (ふきこぼれを防ぐため)

白米・無洗米を炊く




■お買上げ時の設定

お米 白米、ご飯のねばり・かたさもちょう、たべる保温(設定) で炊くとき


- → 3 ですぐに炊飯できます(設定をかえる必要はありません)
- ■前回の設定で炊くとき →表示部の設定を確認してから 3 で炊飯する
- **■設定をかえて炊くとき →以下の手順で設定をかえて炊飯する**
- ■炊飯中、やむを得ずふたを開けるとき → P.28

お米)を押し、お米の種類を選ぶ



無洗米を炊くときは 無洗料を選ぶ

押すごとに表示がかわる



無洗米を炊くときは、炊く前に内なべの 底から軽くかき混ぜてください。

(炊き方)を押し、ご飯のねばり・かたさを選ぶ

(ピピッ)

まちもちの

ふつう・かため・やわらか

しゃっきりの

ふつう・かため・やわらか の6種類から選ぶ

押すごとに表示がかわる

もちもち(圧力あり) ふつう **〉** かため **〉** やわらか)

しゃっきり(圧力なし)

ふつう かため かわらか

炊込み P.16

できあがりまでの 時間のめやす

注意

- 電圧100V、室温20℃、水温18℃、水加減は標準水位の場合。
- ■量、季節、室温、水温、水加減、電圧などにより、多少変わります。

| | | | もちもち | しゃっきり |
|--|---|------|---------|---------|
| | Á | ふつう | 約49~60分 | 約47~59分 |
| | 米 | かため | 約46~60分 | 約46~60分 |
| | | やわらか | 約51~59分 | 約50~57分 |

| | | もちもち | しゃっきり |
|-----------------|------|---------|---------|
| 1111 | ふつう | 約51~60分 | 約46~60分 |
| 無洗米 | かため | 約49~56分 | 約46~58分 |
| 米 | やわらか | 約52~56分 | 約51~57分 |

●炊飯

を押し、炊飯をスタートする

● 炊飯ランプが 点灯して炊飯開始 ご飯のねばり t5t5 のとき

炊飯中に「カチッ」と音がし ますが、圧力調整弁を閉じ た音です。(圧力を表示)


むらしに入ると、 できあがりまでの時 間を1分刻みで表示 「プシュー」と音がして蒸気 が多く出ます。圧力調整弁 を開いた音です。(圧力が 点滅し、10秒後、消灯)

急いで炊きたいとき (お急ぎ)



- 予熱とむらしを短縮し、通常 より約20分早く炊きあげます。
- 最大炊飯容量は、仕様(裏表紙) を参照してください。
- 少しかために炊きあがります。 お好みに合わせて水の量を 多めにしてください。

ブザーが鳴ったらできあがり 炊きあがったらご飯をほぐす



- 炊飯ランプ消灯
- 自動的に保温になる (保温ランプ点灯)
- 保温経過時間を表示

24時間以上の保温は しないでください。 ご飯の保温について P.14~15



1時間単位で、24時間 まで表示。(1時間未満 は、0時間を表示) 24時間を過ぎると、 現在時刻を表示。

べちゃつきを防ぐために ご飯を底からほぐす

約15分以内にご飯をほぐし、 余分な水分を逃がす。



- いたら、ふき取ってください。
- 選んだお米、ご飯のねばり・かたさの設定を記憶します。
- 炊飯開始後の「ブーン」という音は、内部の熱を外に逃がすためのファンの音で、故障ではありません。
- ◆炊飯・保温中の「チリチリ」「ジージー」等の音は、IH特有の通電音によるもので、故障ではありません。
- 使用中は、放熱板につゆが付着する場合があります。ご飯の乾燥を防ぐためで、異常ではありません。

ご飯の炊きかた

発芽米・玄米を炊く



- ■前回の設定で炊くとき →表示部の設定を確認してから3で炊飯する
- ■設定をかえて炊くとき →以下の手順で設定をかえて炊飯する
- ■炊飯中、やむを得ずふたを開けるとき → P.28



お米)を押し、お米の種類を選ぶ

- 発芽米を炊くときは 発表を選ぶ
- 玄米を炊くときは 玄米 を選ぶ

押すごとに表示がかわる



(ピピッ)







炊き方を押し、ご飯のねばり・かたさを選ぶ

• もちもち の


ふつう・かため・やわらか

しゃっきりの

ふつう・かため・やわらか の6種類から選ぶ

押すごとに表示がかわる

もちもち(圧力あり) ふつう かため やわらか





炊込み P.16

できあがりまでの 時間のめやす

⚠注意

- 電圧100V、室温20℃、水温18℃、水加減は標準水位の場合。
- ■量、季節、室温、水温、水加減、電圧などにより、多少変わります。

| | | もちもち | しゃっきり |
|---|------|---------|---------|
| 発 | ふつう | 約52~72分 | 約49~74分 |
| 芽 | かため | 約49~72分 | 約48~72分 |
| 术 | やわらか | 約52~74分 | 約49~73分 |

| - | | | | |
|---|---|------|---------|---------|
| | | _ | もちもち | しゃっきり |
| | 交 | ふつう | 約74~85分 | 約69~78分 |
| | _ | かため | 約65~78分 | 約60~74分 |
| | 米 | やわらか | 約85~98分 | 約85~91分 |

を押し、炊飯をスタートする ●炊飯

● 炊飯ランプが 点灯して炊飯開始 ご飯のねばり もちもち のとき

炊飯中に「カチッ」と音がし ますが、圧力調整弁を閉じ た音です。(四刀を表示)

むらしに入ると、 できあがりまでの時 間を1分刻みで表示

「プシュー」と音がして蒸気 が多く出ます。圧力調整弁を 開いた音です。

(圧力が点滅し、10秒後、消灯)

急いで炊きたいとき (お急ぎ)



- 予熱を短縮し、通常より約10分 早く炊きあげます。
- 最大炊飯容量は、仕様(裏表紙) を参照してください。
- 少しかために炊きあがります。
- 玄米 では選べません。

ブザーが鳴ったらできあがり

|を押し、保温をやめて電源プラグを抜く

● 保温ランプ消灯

保温はしないでください。 におい・変色の原因になります。

べちゃつきを防ぐために ご飯を底からほぐす

約15分以内にご飯をほぐし、 余分な水分を逃がす。



- ●選んだお米、ご飯のねばり・かたさの設定を記憶します。
- カ知らせ 炊飯開始後の「ブーン」という音は、内部の熱を外に逃がすためのファンの音で、故障ではありません。
 - ●炊飯中の「チリチリ」「ジージー」等の音は、IH特有の通電音によるもので、故障ではありません。

ご飯の炊きかた

ご飯の炊きかた

で飯の保温について

たべごろ保温(お買上げ時の設定:たべごろ保温)

- 「おひつ」に移したご飯と同等の保温温度(低め)にすることで、ご飯の変色・乾燥を抑えて おいしさを保ちます。12時間を超えると、自動的に保温温度が高めになります。
- 12時間を超える保温時間の消費電力量は炊飯約1回分に相当します。 短時間で保温を終了し、冷凍保存、再加熱を行った方がおいしさを維持し、節電になります。 (おいしさ維持と節電を促すため、12時間を超えると 💋 マークが点滅してお知らせします。)



お知らせ ● たべごろ保温中に一度保温をやめ、再度保温をすると高めの保温設定(❷ マークが点滅)になります。

一定保温

で飯の温度が低く感じるときは、次回から「一定保温」に設定してください。 「たべごろ保温」よりも高めの温度で保温します。

*(吹飯)キーを押す前に設定してください。



「一定保温 | から「たべごろ保温 | に戻すときは



- ●選んだ保温設定を記憶します。
- 知らせ ●3秒間長押しするごとに「一定保温」 ←→ 「たべごろ保温」 をくり返します。
 - 炊飯・保温中の設定はできません。

ご飯が炊きあがると、自動的に保温になります



- 保温ランプ点灯
- ●保温の経過時間を、1時間単位で 24時間まで表示します。
- (1時間未満は0時間を表示)
- ●24時間を超えると、現在時刻を 表示します。(保温は続けます)
- <現在時刻を表示したいときは>
- (時 | または | 分)を押してください。

(保温経過時間は表示しません)

使用後は保温をやめて、 電源プラグを抜く



● 保温ランプ消灯

- 24時間以上の保温はしないでください。 (変色・におい・パサつきの原因)
- 次のものは保温しないでください。
- ・白米・無洗米以外のご飯 (炊込み・おかゆ・おこわなど)
- ・冷えたご飯や、つぎたしたご飯
- ・よく洗わないで炊いたご飯
- みそ汁・カレーなどの汁もの

- ふたを確実に閉めてください。(乾燥・変色の原因)
- しゃもじを入れたまま、保温しないでください。 (におい・変色・しゃもじのひび割れの原因)
- 少量のご飯は中央にまとめてください。 (少量は長時間保温するとパサついたり、ふやける原因)
- 保温を切ったら、ご飯を入れたままにしないでください。 (温度が下がり、つゆ・べとつき・においの原因) また、放熱板のパッキンはにおいがつきやすいため、 毎回お手入れしてください。P.22

お米の種類別 炊くときのポイント



ご飯の炊きかた

いろいろなご飯を炊く

できあがりまでの時間のめやす

| | すし | おこわ | 炊込み | 雑穀米 | おかゆ |
|-----|---------|---------|----------|---------|-----------|
| 白米 | 約45~53分 | 約45~50分 | 約46~53分 | 約47~53分 | 約54~60分 |
| 無洗米 | 約45~55分 | | 約44~54分 | 約48~57分 | 約45~60分 |
| 発芽米 | | | 約53~65分 | 約51~60分 | 約64~80分 |
| 玄米 | | | 約78~105分 | 約64~81分 | 約104~111分 |

健康玄米 約89~102分

- 電圧100V、室温20℃、水温18℃、水加減は標準水位の場合。
- ■量、季節、室温、水温、水加減、電圧などにより、多少変わります。

すし

(お米)キーで「白米」または無洗料を選びます。

P.10~11

● 水位目盛「すし」

おこわ

(お米)キーは「白米」、(炊き方)キーは



しゃっきり ふつう を選びます。 P.10~11



- 炊飯容量
- 1.0Lタイプは4カップ、1.8Lタイプは6カップまで
- 水位目盛「おこわ」
- 具は、水加減したあとに、米の上にのせて 炊いてください。

/米と具をかき混ぜたり、具の量が多い\ くと、うまく炊けない場合があります

- 予約はしないでください。
- ●保温はしないでください。 (におい・パサつきの原因)

炊込み

<白米・無洗米・発芽米>

- 炊飯容量
- 1.0Lタイプは3カップ、1.8Lタイプは6カップまで
- 水位目盛 「白米 |

<玄米>

- 炊飯容量
- 1.0Lタイプは2カップ、1.8Lタイプは4カップまで
- 水位目盛 「玄米 |
- 具は米の上にのせて炊いてください。 ′米と具をかき混ぜたり、具の量が多い \ 、と、うまく炊けない場合があります
- 「お急ぎ」はできません。
- 予約はできません。
- ●ご飯のねばりは選べません。
- ●圧力はかけずに炊飯します。



を押し、お米の種類を選ぶ P.15



を押し、炊込みを選ぶ



を押し、炊飯をスタートする

● 炊飯ランプが点灯して炊飯開始

ブザーが鳴ったらできあがり

保温をやめて電源プラグを抜く P.13

約15分以内にご飯をほぐす

保温はしないでください。におい・変色の原因になります。

健康玄米 🖭

- 炊飯容量
- 1.0Lタイプは3カップ、1.8Lタイプは6カップまで
- 水位目盛「玄米」
- ▼ 玄米以外では選べません。
- 「お急ぎ」はできません。
- で飯のねばりは選べません。
- ◆やわらかく炊きあがります。
- 圧力をかけて炊飯します。



(お米)を押し、 玄米を 選ぶ




(メニュー)を押し、 健康玄米 を選ぶ



(吹飯) を押し、炊飯を スタートする

> ● 炊飯ランプが点灯 して炊飯開始



保温はしないでください。におい・変色の原因になります。

雑穀米

雑穀類を白米や玄米などと 混ぜて炊きます。

<白米・無洗米・発芽米>

- 炊飯容量
- 1.0Lタイプは4カップ、1.8Lタイプは8カップまで
- 水位目盛「白米」
- <玄米>
- 炊飯容量
 - 1.0Lタイプは3カップ、1.8Lタイプは6カップまで
- 水位目盛「玄米」
- 麦を混ぜて炊くときは、水を(半目盛以内で) 多めにしてください。
- ●水に浮くような雑穀類(麦・ひえなど)を混ぜて 炊くときは、よく混ぜてしばらくひたし、雑穀類 が沈んでから炊いてください。
- 市販品を使う場合は、パッケージの記載内容をめや すにし、お好みに合わせて水の量を加減してください。



(お*)を押し、 お米の種類 を選ぶ



●炊飯)を押し、炊飯を スタートする

> ● 炊飯ランプが点灯 して炊飯開始



雑穀米を 選ぶ

ブザーが鳴ったらできあがり 保温をやめて 電源プラグを抜く P.13

保温はしないでください。におい・変色の原因になります。

おかゆ (フ分がゆ)

- 炊飯容量
- 1.0Lタイプは1カップ、 1.8Lタイプは1.5カップまで
- 水位目盛「おかゆ」
- 具があるメニューのときは
- ・具は米の上にのせて炊いてください。 / 米と具をかき混ぜたり、具の量 \ が多いと、うまく炊けない場合 \ があります
- ・七草がゆなど青菜を入れるときは、 ゆでた青菜を炊きあがったおかゆ に加えてください。
- 予約はしないでください。
- で飯のねばりは選べません。
- ●圧力はかけずに炊飯します。
- 「おかゆ 」以外のメニューで炊かない でください。

(ふきこぼれの原因になります)



(お*)を押し、お米の種類を選ぶ





(メニュー)を押し、おかゆを選ぶ



◉炊飯)を押し、炊飯をスタートする

● 炊飯ランプが 点灯して炊飯開始

急いで炊きたいとき (お急ぎ)



●予熱を短縮し、(お急ぎを表示) 通常より約10分 早く炊きあげます。

- 最大炊飯容量は、什様 (裏表紙) を参照してください。
- 玄米 では選べません。
- ブザーが鳴ったらできあがり 保温をやめて電源プラグを抜く P.13

保温はしないでください。 おかゆがのり状になります。

いろいろなご飯を炊く (つづき)

リゾット

「リゾットふつう」で炊くとアルデンテ(かため)に 炊きあがります。お好みで「リゾットやわらか」を 選んでください。

洗米の必要はありません。(気になる方は洗米し てください)

- 炊飯容量
- 1.0Lタイプは1カップ、 1.8Lタイプは1または2カップまで
- 発芽米・玄米を使うときは、白米または無洗 米と混ぜて炊飯してください。(下表参照)
- 予約、「お急ぎ」はできません。
- ●ご飯のねばりは選べません。
- 保温はしないでください。(におい・変色の原因)
- ●圧力はかけずに炊飯します。
- ●レシピの具材・分量を守らないと、ふきこぼれ たり、うまく炊けません。
- ●リゾットを連続して炊く場合は、ふたを開けて約 15分間放置し、本体が冷めてから炊いてください。
- においの強い食材(にんにく・チーズなど)を入れて炊 飯すると、本体ににおいがつき、取れにくくなります。
- リゾット炊飯後は、必ず下記のお手入れを行ってください。
- 「使用後に毎回行う」P.22~23
- ・「本体のにおいが気になるとき | P.22

発芽米や玄米でリゾットを炊くときは Aの材料を下表の分量にかえてください。

| | | のリゾット<材料> -◆1人分約175kcal | 4人分 | 8人分 (1.8Lタイプのみ) |
|---|----|---|--------|---------------------------|
| | 発 | 芽米 | 3/4カップ | 11/2カップ |
| | 白 | 米または無洗米 | 1/4カップ | 1/2カップ |
| | 玉 | はぎ(みじん切り) | 中1/4個 | 中1/2個 |
| | | ノソメ(顆粒) | 小さじ1 | 小さじ2 |
| Α | 白! | フイン(または水) | 100mL | 150mL |
| | 塩· | こしょう | 適量 | 適量 |
| | | 基本のリゾット | 400mL | 700mL |
| | 水 | トマトのリゾット | 300mL | 550mL |
| | | ホワイトソースのリゾット | 300mL | 600mL |

| | 玄米のリゾット<材料> カロリー◆1人分約178kcal | | 4人分 | 8人分 (1.8Lタイプのみ) |
|---|--|--------------|--------|---------------------------|
| | 玄 | • • | 3/4カップ | 11/2カップ |
| | 白 | 米または無洗米 | 1/4カップ | 1/2カップ |
| | 玉柱 | はぎ(みじん切り) | 中1/4個 | 中1/2個 |
| | コンソメ(顆粒) | | 小さじ1 | 小さじ2 |
| A | 白! | フイン(または水) | 100mL | 150mL |
| | 塩· | ・こしょう | 適量 | 適量 |
| | | 基本のリゾット | 500mL | 900mL |
| | 水 | トマトのリゾット | 400mL | 700mL |
| | | ホワイトソースのリゾット | 400mL | 700mL |

基本のリゾット

メニュー ◆ リゾット

カロリー ◆ 1人分約180kcal

| | 材料(1mL=1cc) | 4人分 | 8人分 (1.8Lタイプのみ) |
|---|-------------|--------|---------------------------|
| | 白米または無洗米 | 1カップ | 2カップ |
| | 玉ねぎ(みじん切り) | 中1/4個 | 中1/2個 |
| A | コンソメ(顆粒) | 小さじ1 | 小さじ2 |
| | 白ワイン(または水) | 100mL | 150mL |
| | 塩・こしょう | 適量 | 適量 |
| | 水 | 400mL | 700mL |
| | オリーブオイル | 小さじ1 | 小さじ2 |
| В | ガーリックパウダー | 小さじ1/2 | 小さじ1 |
| | パルメザンチーズ | 大さじ1 | 大さじ2 |

1 内なべにAを入れてよく混ぜる



(お米)を押し、お米の種類を選ぶ P.15)





を押し、リゾットふつうまたは リゾットやわらかを選ぶ



を押し、炊飯をスタートする



● 炊飯ランプが点灯して 炊飯開始

ブザーが鳴ったらできあがり Bを加えて混ぜる



を押し、電源プラグを抜いて、 器に盛る

● 保温ランプ消灯

保温はしないでください。 におい・変色の原因になります。

できあがりまでの時間のめやす

| | ふつう | やわらか |
|-----------|---------|---------|
| 白米 無洗米 | 約19~22分 | 約29~32分 |
| 発芽米 | 約27~30分 | 約37~40分 |
| 玄米 | 約37~40分 | 約47~50分 |

電圧100V、室温20℃、水温18℃、水加減は標準水量の場合。

■量、季節、室温、水温、水加減、電圧などにより、多少変わります。

カポナータのリゾット



| | | 材料 | 4人分 | 8人分 (1.8Lタイプのみ) |
|---------|-----------|----------------------|-----------|---------------------------|
| 基本のリゾット | | のリゾット | 18ページと同分量 | |
| | | プリカ(赤・黄) | 各1/2個 | 各1個 |
| カポナータ | ズッキーニ | | 1/2本 | 1本 |
| | 玉ねぎ | | 中1/2個 | 中1個 |
| | なす | | 1本 | 2本 |
| | にんにく | | 1/2片 | 1片 |
| | オリーノオイル | | 大さじ1 | 大さじ2 |
| | | | 240g | 480g |
| | | 塩・こしょう | 適量 | 適量 |
| | Α | オレガノまたは ハーブドプロバンス | あれば少々 | あれば少々 |

カポナータを作る

- 1)パプリカ、ズッキーニ、玉ねぎ、なす は1.5cm角に切る。
- ②にんにくはみじん切りにする。
- 3なべにオリーブオイルとにんに くを入れて火にかけ、きつね色に なったら①を加えて炒める。
- 4 しんなりしてきたら、トマトを手 でつぶしながら加える。
- ⑤水分が少し残る程度まで、ときど きかき混ぜながら弱火で煮込み、 Aを加えて味をととのえる。
- 基本のリゾットを炊く P.18 1 ~ 5
- 基本のリゾットが炊きあがったら、 を加えて混ぜ、器に盛る

保温はしないでください。 P.18 6 におい・変色の原因になります。

<応用メニュー>

トマトのリゾット

メニュー ◆ リゾット

カロリー ◆ 1人分約190kcal

| | 材料 (1mL=1cc) | 4人分 | 8人分 (1.8Lタイプのみ) |
|---|---------------------|--------|---------------------------|
| Α | 白米または無洗米 | 1カップ | 2カップ |
| | 玉ねぎ(みじん切り) | 中1/4個 | 中1/2個 |
| | コンソメ(顆粒) | 小さじ1 | 小さじ2 |
| ^ | 白ワイン(または水) | 100mL | 150mL |
| | 塩・こしょう | 適量 | 適量 |
| | 水 | 300mL | 550mL |
| カ | ットトマト缶 | 200g | 400g |
| В | オリーブオイル | 小さじ1 | 小さじ2 |
| | ガーリックパウダー | 小さじ1/2 | 小さじ1 |
| | パルメザンチーズ | 大さじ1 | 大さじ2 |
| | | | |

内なべにAを入れてよく混ぜたあと、市販のカッ トトマトを均等にのせ、「基本のリゾット」の 2 以降と同様に炊きます。

トマトを入れて炊飯すると、本体内部に色が つくことがありますが、性能上問題ありません。

ホワイトソースのリゾット

メニュー ◆ リゾット

カロリー ◆ 1人分約220kcal

| | 材料(1mL=1cc) | 4人分 | 8人分 (1.8Lタイプのみ) |
|---------|-------------|--------|---------------------------|
| _ | 白米または無洗米 | 1カップ | 2カップ |
| | 玉ねぎ(みじん切り) | 中1/4個 | 中1/2個 |
| | コンソメ(顆粒) | 小さじ1 | 小さじ2 |
| Α | 白ワイン(または水) | 100mL | 150mL |
| | 塩・こしょう | 適量 | 適量 |
| | 水 | 300mL | 500mL |
| ホワイトソース | | 145g | 290g |
| В | オリーブオイル | 小さじ1 | 小さじ2 |
| | | 小さじ1/2 | 小さじ1 |
| | パルメザンチーズ | 大さじ1 | 大さじ2 |

ホワイトソースは、米と混ぜて炊かないでくだ さい。こげつきの原因になります。

内なべにAを入れてよく混ぜたあと、市販の ホワイトソースを米と混ぜないように均等に のせ、「基本のリゾット」の 2 以降と同様に炊 きます。

お好みで細かく刻んだバジルを散らしてくだ さい。

予約して炊く

食べたい時刻を予約する(予約1・予約2)

設定した時刻に自動的にご飯を炊きあげます。 2通りの予約時刻を記憶することができますので、朝食・夕食などで使い分けられます。

予約時刻を設定する

- 時刻表示は 24時間表示です。
- ・昼の12時→ 12:00 ·夜の12時**→ 🔐**
- ■現在時刻が合っているか確認してください。
- 時刻が合っていないときは P.30



(ph/hh) を押し、予約1または予約2を選ぶ

押すごとにかわる


- 予約ランプ(緑)点灯
- 炊飯ランプ(赤) 点滅

かんたん

お買上げ時の設定

予約1 → 500 予約2 → 1800

(Ly)



●押すごとに、1時間単位で進む /0~23時間まで (時 \0に戻ると「ピピッ」と鳴る。

●押し続けると、早送りする

- 申すごとに、10分単位で進む (0に戻ると「ピピッ」と鳴る)
 - ●押し続けると、早送りする



を押す➡予約完了

- 炊飯ランプ(赤)が消灯し、予約完了 (予約ランプ(緑)は点灯したままです)
- 予約時刻が記憶される

<表示例>

予約1に設定するとき



<表示例>

午前7:30に炊きあげるとき



<表示例>

午前7:30に炊きあげるとき



前回設定した予約時刻で炊く

設定してある予約時刻を呼び出して予約します。



を押し、予約1または予約2を選ぶ

- 予約ランプ(緑)点灯
- 炊飯ランプ(赤) 点滅
- 前回予約した時刻を表示



を押す➡予約完了

●炊飯ランプ(赤)が消灯し、予約完了 (予約ランプ(緑)は点灯したままです)

<表示例> **予約1**に設定してある 時刻を表示



今から1~12時間後に炊きあげる(かんたん予約)

1時間単位で予約できます。



(ph/th/) を3回押し、かんたん予約を選ぶ

を押し、炊きあげる時間を設定する

(1時間に戻ると「ピピッ」と鳴る)

長いため「1時間後」は選べません。

廃芽米の「おかゆ」と「玄米」は炊飯時間が

- 予約ランプ(緑)点灯
- 炊飯ランプ(赤) 点滅

1~12時間にかわる



<表示例>

3時間後に炊きあげるとき



<表示例> できあがり時刻を表示



○炊飯)を押す➡予約完了

押すごとに、



- 炊飯ランプ(赤)が消灯し、予約完了 (予約ランプ(緑)は点灯したままです)
- できあがり時刻を表示

お米・メニューをかえたいときは



○炊飯)を押す前に選んでください。

予約時刻をかえたいときは



を押す(予約ランプ(緑)消灯)

2 予約時刻を設定し直す P.20

予約を解除するときは



を押す(予約ランプ(緑)消灯)

- ●予約前に、現在時刻が合っているか 確認してください。
 - ´ずれていると、予約時刻に炊きあがり` ません
- 夏場の予約は、12時間以内にしてください。 ′長時間ひたすと水が腐敗しやすく、` 、においが出る原因
- 次のとき、予約はできません。 ・炊込み・リゾット・炊飯中・保温中
- 予約中は、現在時刻を表示しません。
- ●1~2時間に満たない時間で予約した場合は、 すぐに炊飯を始めます。
- / 予約できる時間はメニューにより` 異なります
- おこわ、具や調味料の入るものでは、 使わないでください。

′調味料の沈澱や具のいたみなどで、\ くうまく炊けない原因

●本体の丸洗いはしない(故障の原因)


使用後に毎回行う

■ 放熱板 はずしかた・取付けかた P.7 →

/フィルター・調圧穴・圧力調整弁・安全弁・ (負圧パッキン・ふたパッキン)

- ・台所用中性洗剤とやわらかいスポンジで洗う
- ・フィルター・調圧穴・圧力調整弁・安全弁に異物が 付着していないか確認する
- →付着しているときは、竹串やようじで取り除く

お手入れをしないで放置しておくと、においや腐敗 のほかにサビ・カビ・こげが発生する場合があります。



■フック部

米粒などが入った ときは、竹串や

放熱板・カート リッジをはずし、

■蒸気口

ようじで取り除く かたくしぼった 布でふく ■上枠

底センサー

■ダイレクト センサー

かたくしぼった布でふく

■カートリッジ

の原因

流水で洗い、水気をふきとる *スポンジのナイロン面など の固いものでこすらない (傷の原因)

●次のものは使わない

/傷・腐食・変色・ヒビ \

おいしさを保つため、よく洗って ください。


■ヒーター板

かたくしぼった布でふく お手入れをしないで放置 しておくと、サビ・こげが 発生する場合があります。



はずしかた

- 1 本体からカートリッジを 引きあげてはずす
- 2カートリッジを開ける



2カートリッジにブッシュが ついていることを確認し、

取付けかた

閉める

ふきこぼれの原因


正しくつけないと、蒸気もれ、

つけて、ロックを確実に

❸カートリッジパッキンを



ブッシュのつけかた



内なべ 内なべについて P.8

■しゃもじ

冷めてからお手入れする 台所用中性洗剤とスポンジで洗い、よく水洗いする *ナイロン面では洗わない

本体のにおいが気になるとき

(においによっては、完全にとれないものもあります。)

●内なべに 1/3まで 水を入れ、 ふたを確実 に閉める

・引っ張らない

②設定を 「お米 白米 | 「炊き方

P 10

しゃっきりふつう」 にする

3 沸とう させる ●炊飯

2回押す

約15分間 沸とうさせる

4 沸とうを やめる 切

保温()

押す

⑤本体が冷めたら、 カートリッジ・ 取出して洗う

内なべ・放熱板を

■本体

かたくしぼった布でふく

■底センサー

こびりついた汚れは、細かいサンドペーパー (800番程度)でみがき、かたくしぼった布でふく

汚れが気になるとき

■しゃもじ受け ■計量カップ(2コ)

台所用中性洗剤とスポンジで洗い、 水洗いする

*ナイロン面では 洗わない







本体に取付ける

こんなとき

炊飯がうまくできないとき (炊飯)

| 分類 | こんなとき・症状 | 調べるところ・理由 ^{参照} ページ |
|---|-----------------------------|--|
| | ご飯がやわらかい かたい うまく炊けない | ●カートリッジ・ブッシュを取付けて炊飯しましたか。 ●お米は付属の計量カップで正確にはかりましたか。 →料理用計量カップや計量米びつでは、誤差が出ることがあります。 ●内なべを平らな場所に置いて水加減しましたか。 →傾いた場所で水加減すると、水の量が多くなったり、少なくなったりしてご飯のかたさが変わります。 ●水加減や炊き方は合っていますか。 ●お米の種類、銘柄、保存期間などにより、ご飯のかたさが変わります。お好みに合わせて水の量を加減したり、他の炊き方をお試しください。 ●「お急ぎ」「無洗米」は、かために炊きあがります。 →お好みに合わせて水の量を多めにしてください。 ●「健康玄米」は、やわらかく炊きあがります。 ●お米を長時間水にひたしたり、長時間の予約をすると、やわらかめのご飯になります。 ●ふたパッキンや内なべのふち、底センサーの上に米粒などの異物や汚れがついていると、かために炊きあがります。 →米粒などの異物や汚れをふき取ってください。 ●お好みのご飯に炊けないときは |
| | ご飯がべちゃつく 固まる | ●炊きあがったあと、15分以内にご飯をほぐしましたか。 →ほぐさないと、余分な水分が残ってべちゃついたり、 固まったりします。 |
| | 炊きあがりの ご飯の中央が くぼんで見える | ● IH特有の炊きかたによるもので、異常ではありません。→なべ自体が発熱し、ご飯をつつみ込むようにして炊きあげるため、内なべのまわりのご飯が盛り上がった炊きあがりになる場合があります。 |
| | ふきこぼれる | カートリッジ・ブッシュを正しく取付けて炊飯しましたか。 最大炊飯量より多く炊いていませんか。 水加減は合っていますか。 ウ内なべの目盛より水の量が半目盛以上多い場合、ふきこぼれることがあります。目盛より水の量を多めにして炊くときは、炊き方で「やわらか」を選んでください。 炊き方やメニューを間違えていませんか。 中焼き方やメニューを間違えていませんか。 中無洗米を「無洗米」以外のモードで、おかゆを「おかゆ」以外のメニューで炊くと、ふきこぼれることがあります。 内なべのふちと、ふたパッキンの間に、米粒などの異物がついていませんか。 →取り除いてください。 |

| 分類 | こんなとき・症状 | 調べるところ・理由 | | |
|----|-----------------------|---|--|--|
| | ふきこぼれる | ・放熱板 (フィルター・調圧穴・圧力調整弁・安全弁) に異物や細かい穀類がついていませんか。 →取り除いてください。 リゾットを炊くときは、具材・分量を守らないとふきこぼれの原因になります。 洗米が不充分なとき、ふきこぼれることがあります。 ● 圧力炊飯中に停電や定格電流容量不足により、電源が切れた場合、蒸気口からおねばがふきこぼれることがあります。 | | |
| | ご飯に薄い膜ができる | ◆オブラート状の薄い膜は、米のうまみ成分(でんぷん質)が溶けて 乾燥したもので、異常ではありません。 | | |
| 炊飯 | おこげができる | 〈次のようなとき、おこげができます〉 ・洗米が不充分なとき。(ぬか分が残ってこげやすくなります。) ・玄米以外のお米を「玄米」で炊いたとき。 ・お米を長時間水にひたしたり、長時間の予約をしたとき。 ・無洗米や胚芽米を炊いたとき。 (無洗米はこげやすいため、軽くすすぐことをおすすめします。) ・炊込みご飯など、調味料を使ったご飯を炊いたとき。 ・内なべの底や底センサーの上に米粒などの異物がついているとき。 ●炊飯量(少量・多量)によっては、底にこげ色がつくことがあります。 | | |
| | 炊込みご飯・おこわが うまく炊けない | ●調味料を入れたあと、よくかき混ぜましたか。 →調味料をよく溶かさないと、沈殿してうまく炊けません。 ●具と米をかき混ぜると、うまく炊けない場合があります。 →具は、米の上にのせて炊飯してください。 ●具を入れすぎたり、具を大きいまま入れていませんか。 ●水加減は合っていますか。 →具を入れる前に、水位目盛を合わせてください。 最大炊飯量より多く炊いていませんか。 →具を入れて炊くものは、白米にくらべ、最大炊飯容量が少なくなります。 | | |
| | リゾットが うまく炊けない | 玉ねぎ・調味料を入れたあと、よくかき混ぜましたか。 →調味料をよく溶かさないと、沈殿してうまく炊けません。 カットトマトとホワイトソースは米とかき混ぜると、こげついたり、うまく炊けない場合があります。 →カットトマトとホワイトソースは、米の上に均等にのせて炊飯してください。 具を入れすぎたり、具を大きいまま入れていませんか。 | | |

炊飯がうまくできないとき (保温)

参照 ページ こんなとき・症状 調べるところ・理由 ●24時間以上の保温をしていませんか。 ご飯がにおう ふたを確実に閉めましたか。 P.7 黄色くなる しゃもじを入れたまま保温していませんか。 パサつく ●保温中のご飯に、冷えたご飯をつぎたしませんでしたか。 ●洗米が不充分ではありませんか。 P.9 →ぬか分が残っていると、においの原因になります。 無洗米も洗米することをおすすめします。 ● 夏場に12時間以上の予約をしていませんか。 →長時間水にひたすと腐敗しやすく、においの出る原因に なります。 ● 炊込みご飯やリゾットなどを炊いたあとではありませんか。 保 →調味料を使ったあとはにおいが残るので、念入りに 内なべ・放熱板・カートリッジを洗ってください。 P.22~23 お米や水の種類により、炊きあがりのご飯が黄色く見える 温 ことがあります。 →pH9以上のアルカリ水や、硬度の高いミネラル水で炊くと ご飯が黄色っぽくなります。 ● 放熱板 (フィルター・調圧穴・圧力調整弁・安全弁)・カートリッジ・ ブッシュなどの汚れやつけ忘れはありませんか。 P.22~23 ●内なべのふちとふたパッキンの間に、米粒などの異物がついて いませんか。 →取り除いてください。 ● 保温を切っていませんか。(保温ランプ消灯) 保温温度が低い 「たべごろ保温」になっていませんか。 →「一定保温 | に設定してください。 P.14

お好みのご飯に炊けないときは

お米の銘柄や保存期間などによって、炊きあがりが変わります。 お好みに合わせて水の量を加減したり、いろいろな炊き分けメニューをお試しください。



*新米……秋に収穫して年内までのお米。

* 通常米……新米以外のお米。

こんなと

故障かな?

修理を依頼される前に取扱説明書をよくお読みいただき、次の点をお調べください。

| こんなとき・症状 | 調べるところ・理由 | 参照 ページ |
|--------------------|--|----------------|
| 炊飯時間が長い | ●最大炊飯量より多く炊いていませんか。◆炊き方・メニューは合っていますか。→発芽米の「おかゆ」、玄米、「健康玄米」は炊飯時間が長くかかります。 | 裏表紙 P.13·16 |
| 予約が設定できない | 予約を受付けない状態や炊き方・メニューを選んでいませんか。→炊飯中、保温中、「炊込み」「リゾット」は予約できません。 | |
| 予約時刻に炊けない | ・現在時刻表示は合っていますか。→24時間表示の時計です。再確認してください。・炊飯中に停電しませんでしたか。 | P.30 > |
| 蒸気口以外から 蒸気がもれる | ◆放熱板(フィルター・調圧穴・圧力調整弁・安全弁)、ふたパッキンに 異物がついていませんか。 →取り除いてください。 ◆ふたパッキンや内なべが変形していませんか。 →お買上げの販売店で交換してください。(有料) | P.22 |
| 本体とふたのすきまが 大きい | ● 圧力炊飯中は圧力により、すきまが少し広がりますが 異常ではありません。 | |
| 上枠やご飯の中に つゆが落ちる | お米の種類や炊き方・メニュー、炊飯量、室温によっては、つゆが落ちることがあります。→ふき取ってください。 | |
| ふたが閉まらない 閉まりにくい | 上枠やフック部、内なべの底に米粒などの異物がついていませんか →取り除いてください。 放熱板を正しく取付けていますか。 圧力式炊飯器のため密閉度を高くしていますので、閉まりにくく感じることがあります。 →「カチッ」と音がするまで確実に閉めてください。 | P.7 |
| ふたが開かない | ● 圧力 表示中は圧力がかかっているので開きません。 やむを得ずふたを開けるときは 切 を押し(圧力 表示が約10元 点滅)、圧力 表示が消えてから開けてください。 (蒸気口から蒸気が勢いよく出て、おねばがふきこぼれることが あります。やけどに注意してください。 ● フックボタンの端を押すと、ふたが開きにくい場合があります。 →フックボタンの中央を押してください。 | 沙間 |
| 炊飯・保温中に 音がする | ●「カチッ」・・・圧力調整弁を閉じた音です。 ●「ブーン」・・・内部の熱を外へ逃がすためのファンの音です。 ●「チリチリ」「ジー」・・・IH特有の通電音です。 ●「グツグツ」「シュー」・・・強火で沸とうしている音です。 ●「プシュー」・・・圧力調整弁を開いて蒸気がふき出した音です。 | |

| こんなとき・症状 | 調べるところ・理由 |
|-----------------------------|--|
| ○炊飯 を押してしばらく3 と「ピピピピ」音が「 | 一つ内なべた入りてください |
| キー操作ができない | 欠飯・保温・予約中は (切) 以外は受付けません。 「炊込み」「おかゆ」「健康玄米」「雑穀米」「リゾット」のご飯のねばりは選べません。 「健康玄米」は、お米が「玄米」のときのみ選べます。 |
| 超音波表示が点滅する | 炊飯中は点滅します。異常ではありません。 |
| キー操作できない | が ● 店頭展示用 (デモ) モードになっています。 〈直しかた〉 炊き方と メニュー を同時に押したまま、 電源プラグをコンセントに入れる |
| 液晶表示が消える | ●内蔵電池が消耗しています。電池が消耗していても、電源プラグを 差込めば使用できます。予約をするときは、毎回現在時刻表示を 合わせ直してから使用してください。 →内蔵電池の取替えは、お買上げの販売店にご連絡ください。(有料) |
| ❷マークが点滅してい | ●「たべごろ保温」で12時間以上保温すると点滅します。 ● たべごろ保温中に一度保温を切りませんでしたか。 ● たべごろ保温中に停電しませんでしたか。 ● たべごろ保温中に電源プラグを抜きませんでしたか。 |
| 電源プラグを差込んた とき火花が出る | ●本体内部の電気部品に充電するための電気が流れるためです。 故障ではありません。 |
| 電源コードが 巻き戻らない | ●電源コードのねじれを直してください。 |
| 表示部に「 F8 」が 表示される | ◆本体の下にタオルなどを敷くと、本体底面の吸気口がふさがれるため、「FB」が表示されて炊飯が途中で止まることがあります。 →敷いてあるタオルなどを取り除き、コンセントを抜き差しすると「FB」が消え、使用できます。 再び、「FB」が表示されるときは、電源プラグを抜いてお買上げの |

*誤って本体を落下させたり、本体の一部に割れ・ゆるみ・がたつきが生じたとき、水や米などを本体に直接入れてしまったとき、多量にふきこぼれたときは、使用を中止しお買上げの販売店に点検・修理を依頼してください。

販売店にご連絡ください。

以上のことをお調べになり、それでも不具合があるときは使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてください。故障の状況と表示部の英数字(RI、R2、E0、EI、E2、E5、E6、E7、F3、F4、F6、F8、F9)を、お買上げの販売店にご連絡ください。

現在時刻の合わせかた

- 時計は室温の変化により、多少ずれることがあります。
- 時計は24時間表示です。(昼の12時は12:00、夜の12時は0:00)
- 炊飯・保温・予約中は時刻合わせはできません。

例:19:10(午後7:10)を、19:12(午後7:12)に合わせるとき

電源プラグを 差込む



を2回押す



時 を押して、12に合わせる



- 時刻表示が点灯

(ピッ)

- 押し続けると早送りする
- Oに戻ると「ピピッ」と鳴る

操作を止めた5秒後に、自動的に 時刻合わせを完了

● 時刻表示が5秒間点滅 (点滅中は、時刻合わせが可能な状態)

*時刻合わせの途中でも、操作のない状態が5秒以上続くと時刻合わせを終了します。

この時計は、電源プラグを抜いても内蔵の専用電池で動いています。

- ■電池の寿命は、約4~5年です。(使用条件により、異なります)
- 電池が消耗してくると 電源プラグを抜いたとき、時計表示や予約などの記憶が消えます。
- ●電池の交換は

または

゚゙ピ゚ヅ

雷池は電気部品に固定されていますので、お買上げの販売店にご依頼ください。(有料)

停電したとき(電源プラグを抜いたときも同じです)

■炊飯中 復帰後、

炊飯を続けます。

■予約中

復帰後、

予約どおりに炊きあがります。

■保温中 復帰後、

保温を続けます。

停電時間が長いと、炊飯がうまくできないことがあります。 圧力炊飯中に停電すると、蒸気口から蒸気が勢いよく出て、 おねばがふきこぼれることがあります。やけどに注意してください。 停電時間が長く、ご飯が冷めてしまっ たら、自動的に保温をやめます。

消耗品について

内なべ・放熱板(ふたパッキン・負圧パッキン)・フィルター・カートリッジ・カートリッジパッキン・ブッシュは消耗品です。 汚れ・においがひどくなったとき、破損・紛失したときは、お近くの三菱電機製品取扱店でご注文ください。

おいしいご飯を食べるために

1よいお米を選ぶ

お好みの銘柄で、精米月日の新しいものを選びま しょう。

お米は時間の経過とともに質が低下してしまうので、 風通しの良い冷暗所に保管し、できるだけ早く 使うようにしましょう。

夏は1ヶ月、夏以外は2ヶ月以内がめやすです。

2お米を正しくはかる P.9



必ず、付属の計量カップを使い、すりきり1杯で 正しくはかりましょう。

料理用計量カップ(200mL)や計量米びつでは 誤差が出ることがあります。

3 お米を手早く洗う



最初に、たっぷりの水を入れてさっとかき混ぜ、 すぐ水を捨てます。ぬかくさくならないように、 水が澄むまで、手早く洗い終えましょう。 水にひたさなくても、すぐに炊飯できます。 ひたすとやわらかめのご飯になります。

/ お米をザルに上げたまま放置しないでください。\ √お米が割れてべちゃつきの原因になります。

4 正しく水加減をする P.9



内なべを平らな場所に置いて、正しく水加減しま しょう。水位目盛はめやすですので、お米の種類 やお好みによって、半目盛以内で加減してください。 50℃以上のお湯・pH9以上のアルカリ水・硬度 の高いミネラル水は使わないでください。 べちゃつきや変色の原因になります。

5内なべを入れて、炊飯スタート

本体を平らな場所に置き、内なべの外側についた 水分をふき取って本体に入れます。

傾いている場所で炊いたり、内なべが汚れている とセンサーが正しく働かず、おいしいご飯が炊け ません。


6 炊きあがったら、ご飯をほぐす

炊きあがったら、底からふんわりとご飯をほぐし、 余分な水分を逃がしましょう。

そのままにしておくと、ご飯が固まり、べちゃつき の原因になります。

お米について

お米は、精米や加工のしかたによって呼び名がかわります。



発 芽 米

玄米をわずかに発芽させたもの。 玄米よりやわらかいので食べや すく、またギャバ (ガンマ-アミノ 酪酸)が多く含まれています。

玄米から胚芽を残してぬか層 を取り除いたもの。

胚 芽 米

もち米

うるち米(普通の米)と比べ、 ねばりのあるもの。 おこわを炊くときに使います。

お米のまめ知識

お米の収穫は一般的に秋に行われますので、秋口から冬にかけて新米が出回ります。

新米は通常米より「吸水しやすい」という特長があるため、比較的ねばりが強くやわらかめのご飯になります。 新米を炊くときの水加減は目盛より少なめにするとおいしく炊けます。

炊込みご飯のコツ

下記のポイントをおさえると、 炊きあがりがよりおいしくなります。

水はボウルにくんで、 **1.** 一気に加える

●最初の水はよく吸収されるので、ぬかのにおい を吸わせないよう、手早く水をかえるのがコツ。 水を、ボウルなど別の容器にくんでおき、一気に 加えてさっとかき混ぜ、素早く水を捨てます。

2. 米を洗うときは手早く

●米が軽くこすり合わさるように「とぐ⇒すすぐ」 を水が澄むまでくり返し洗います。 洗い始めてから3分ほどで終わらせるのがベスト。

3 具は米の上にのせて炊込む

- ●水加減をするときに調味料を加える場合は、加 えたあとよく混ぜます。
- ●そのあと、具を米の上に均等にのせ、そのまま 炊飯します。具を米と混ぜるとうまく炊けない 場合があります。また、具の量がメニュー集より 多いとうまく炊けないことがあります。
- ●調味料や具を入れたまま、長時間おかないでく ださい。

炊込みの炊飯容量

1.0Lタイプ 3カップ(玄米は2カップ)まで 1.8Lタイプ 6カップ(玄米は4カップ)まで

蒸らすとき、具を

●具は、色を生かしたいものや前もって煮ておく ものなどは、炊飯終了ブザーが鳴ったら加えます。 できるだけ手早く均等にのせ、すぐふたをして 10分間追加で蒸らします。

5. 炊きあかったっ ふんわり混ぜる 炊きあがったら

●炊きあがったら、保温を切り、約15分以内にほ ぐして余分な水分を飛ばします。 このとき、まずご飯の周りにグルリとしゃもじを 差し入れ、ご飯の上下が入れかわるようにふん。 わりと、よくかき混ぜます。

炊込みご飯が残ったら

1食分ずつラップで包んで冷凍庫へ。 電子レンジであたため直したり、なべに水と 一緒に入れて火にかけ、雑炊にしても。

五目(かやく)ご飯

炊き方 ◆ 炊込み カロリー ◆ 1人分約483kcal

| 材料(4人分) |
|----------------------|
| 米3カップ |
| 鶏むね肉 ······ 50g |
| にんじん …中1/2本(約50g) |
| 油揚げ1枚 |
| たけのこの水煮 30g |
| 干ししいたけ3枚 |
| 薄口しょうゆ大さじ2 |
| みりん大さじ1 |
| A √ 酒大さじ1 |
| 塩小さじ1 |
| だしの素 適量 |
| 干ししいたけの戻し汁 |

- ①にんじんは皮をむき、油揚げ は熱湯をかけて油抜きする。 干ししいたけは約500mLの 水で戻して石づきをとる。鶏肉、 たけのことともに全ての材料 を細切りにする。
- 2米は水が澄むまで手早く洗う。
- ③内なべに米を入れ、水位目盛「白 米」の「3」まで干ししいたけの 戻し汁を入れた後、Aを入れて 混ぜる。
- 41の具を均等にのせて 炊き方 炊込み で炊く。
- ⑤炊きあがったら全体をよくほぐす。



- カップは付属の計量カップ(1カップ約180mL)を使っています。 無洗米は、無洗米用計量カップ(1カップ約170mL)を使います。
- ◆大さじ1=15mL、小さじ=5mLです。(1mL=1cc)

カロリーはおよその計算値です。

たけのこご飯

炊き方 ◆ 炊込み カロリー ◆ 1人分約439kcal

| 材料 | 料(4人分) | |
|---------------|---|-------|
| 米 | 3力 | ップ |
| ゆで | でたけのこ 2 | |
| | だしの素 | ·適量 |
| A | 酒 ········大さ しょうゆ ·······大さ 塩 ······· 小さし | :じ3 |
| | │ しょうゆ大さ | :じ2 |
| | 塩 ⋯⋯⋯⋯ 小さし | 2/1رّ |
| 木 | の芽 | 適量 |
| $\overline{}$ | | |

- たけのこは穂先を切り分け、 たて半分に切る。残りの部分 は薄いいちょう切りにする。
- 2米は水が澄むまで手早く洗う。
- ③内なべに米とAを入れて、水 位目盛「白米 | の「3 | に水加 減し、混ぜる。
- **4**①を均一にのせ、
 - (炊き方) 炊込み で炊く。
- 5炊きあがったら全体をよくほぐ し、器に盛って木の芽を散らす。





さつまいもご飯

炊き方 ◆ 炊込み カロリー ◆ 1人分約530kcal

| (| 材料(4人分) | | |
|---|---------|----------|--|
| | 米 | ・3カップ | |
| | さつまいも | ····250g | |
| | 酒 | ・大さじ2 | |
| | 塩 | ・小さじ1 | |
| | 黒いりごま | ······適量 | |
| | | | |

- ①さつまいもは約1cmの輪切りに して、さらに1/4の大きさに切り、 水にひたしてアクを抜く。
- 2米は水が澄むまで手早く洗う。
- ③内なべに米を入れ、水位目盛「白 米 | の 「3 | に水加減し、酒、塩 を加えて混ぜる。
- 41のさつまいもを均等にのせ、 炊き方 炊込み で炊く。
- (5)炊きあがったら全体をほぐして器 に盛り、お好みで黒いりごまをふる。

鮭の缶詰ご飯

炊き方 ◆ 炊込み カロリー ◆ 1人分約499kcal

- ①鮭の缶詰は身と汁に分ける。
- 2生しいたけは細切りにする。
- ③米は水が澄むまで手早く洗う。
- 4内なべに、米、①の汁、昆布だし を入れ、水位目盛「白米 |の「3 | に水加減し、Aを加えて混ぜる。
- (5)1の身と②を均等にのせて、 炊き方 炊込み で炊く。
- ⑥炊きあがったら軽く混ぜ、器に 盛り、あさつきを散らす。



●酢………上質の醸造米酢を使うといっそうおいしく仕上がります。 ●だし………関東式は水と少量の酒で炊きあげます。

関西式は昆布だしで炊きあげます。

● 合わせ酢……まぐろなど刺身を使うものは甘さを抑えて下記のすし飯 より砂糖を少なめにします。

- 合わせ酢を混ぜるとき
- ・ご飯が熱いうちに混ぜます。味がしみこみやすくなります。
- うちわであおいで急激に冷ますとつやがよくなります。
- ・ご飯はねばりを出さないよう、しゃもじをたてて切るように混ぜます。

手巻きずし

◆すし飯作りのコツ

炊き方 ◆ しゃっきり・ふつう カロリー ◆ すし飯のみ1人分 約429kcal

| 材料 (4人分) 米 | 大さじ1 大さじ4 大さじ0 小さじ 道量 適量 |
|---------------|---|
| 青じそ、わさび | ······適量 |

①米は水が澄むまで手早く洗う。

- ②内なべに米と酒を入れ、水位目盛「す し の 3 まで水を入れてかき混ぜ、 炊き方しゃっきりふつうで炊く。
- ③すしおけは酢水を含ませたふき んでふき、炊きあがったご飯を 一気にすしおけにあける。
- 4うちわで湯気をとばしながらご飯 をほぐし、すぐに合わせ酢をか けて練らないように混ぜる。
- ⑤適当な大きさに切ったのりに、4 のすし飯と好みの具をのせて巻く。



ひなちらし

炊き方 ◆ しゃっきり・ふつう カロリー ◆ 1人分約598kcal

| 材料(4人分) |
|---|
| すし飯米3カップ分 |
| 干ししいたけの甘煮 干ししいたけ4枚 |
| (砂糖・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
| A { 砂糖 ············大さじ2 |
| かんぴょうの甘者 |
| 乾燥かんぴょう 20g |
| 塩 適量 |
| 塩 ······· 適量 B 砂糖 ·······大さじ2 B しょうゆ ··· 大さじ1 ¹ /2 |
| ししょうゆ … 大さじ11/2 |
| 菜の花のおひたし |
| 菜の花 ······ 80g |
| C { だし汁大さじ2 C { しょうゆ小さじ1 |
| 塩鮭2切れ |
| 錦糸卵 |
| 錦糸卵 「 卵2個 |
| 塩 小さじ1/2 |
| 片栗粉大さじ] |
| 水 大さじ11/2 |
| し サラダ油 ···································· |
| LICA XCUL |

イクラ …………大さじ4

- ①すし飯を作る。 →上記「手巻きずし」
- 2干ししいたけはぬるま湯につけて 戻し、細切りにしてなべに入れ、ひ たひたに戻し汁を加えたあと、A を加え、汁気がなくなるまでゆっ くりと煮含める。
- ③かんぴょうは水でぬらし、塩をふっ てよくもみ、水洗いし、かぶるくら いの水とBとともになべに入れ、 汁気がなくなるまで煮る。 煮上が ったら粗く刻む。
- 4 菜の花は、色よく塩ゆでして水に
 - 水気をかたくしぼって1.5cm長さに切り、Cに5分ほどつけ込み、ざ るに上げて汁気をきる。
- ⑤塩鮭はアルミホイルに包んで焼き、骨と皮を取り除いて身は粗く ほぐし、皮は細切りにする。
- **⑥**卵は水でといた片栗粉と塩を加えて混ぜる。これを、薄くサラダ油 を引いたフライパンで2~3枚の薄焼き卵にし、冷めてから4~5 cm長さの細切りにして錦糸卵を作る。
- (7) すし飯に白ごまと

 2) ③を混ぜ入れて器に盛り、

 4) 5 6 とイクラを飾る。


赤飯

炊き方 ◆ しゃっきり・ふつう カロリー ◆ 1人分約434kcal

| 材料(4人分) |
|-----------------|
| もち米3カップ |
| ささげ1/4カップ(約30g) |
| 黒いりごま少々 |
| 塩少々 |

- ささげはたっぷりの水でゆで、沸 騰したらいったん湯を捨てる。
- ②再びたっぷりの水を入れ、沸騰し たら弱火にして、ややかためにゆ でる。ささげと煮汁は分けて冷ます。





- **52**のささげを均等にのせて1時間ひたし、お米 白米 、
 - 炊き方しゃっきりふつうで炊く。
- **6**炊きあがったら、全体をほぐして器に盛り、お好みで黒いりごまと塩をふる。

鮭おこわ

炊き方 ◆ しゃっきり・ふつう カロリー ◆ 1人分約542kcal

| 材料(4人分) | |
|---|--------|
| もち米 | ・3カップ |
| 生鮭 | 3切れ |
| みつば | 1/2束 |
| 白いりごま | |
| (しょうゆ | ・・大さじ3 |
| A { みりん | …大さじ3 |
| しょうゆ ············· A みりん ·············· 酒 ··············· | ・・大さじ3 |

- ①もち米は水が澄むまで手早く 洗い、たっぷりの水に1時間ひ 7炊きあがったら5の鮭を加えて たす。
- ②鮭は1切れを4~5等分に切る。

- 3みつばはさっとゆで、水気を切っ て長さ2cmに切る。
- 4なべにAと、水300mLを入れて 火にかけ、煮立ったら鮭を加えて、 2~3分煮る。
- (5)鮭を取り出し、煮汁は冷ます。 鮭は骨と皮を取り、身を細かくほぐす。
- ⑥内なべにもち米、⑤の煮汁を入 れる。水位目盛「おこわ」の「3」に 水加減して混ぜ、お米白米、 炊き方しゃっきりふつうで炊く。
- 全体を混ぜ合わせ、器に盛り、み つばを散らしてごまをふる。





山菜おこわ

炊き方 ◆ しゃっきり・ふつう カロリー ◆ 1人分約438kcal

| 材料 | 料(4人分) | |
|----|--|-----------|
| も | 5米 | …3カップ |
| 山茎 | 菜の水煮 | ·····100g |
| | しょうゆ | …大さじ1 |
| Α | 塩 ···································· | …小さじ1 |
| ^ | | |
| | だしの素 | 適量 |

- ①もち米は水が澄むまで手早く洗う。
- ②内なべに米を入れ、水位目盛「お こわ | の 「3 | まで水を入れて、 1時間ひたす。
- ③山菜は、洗って細切りにする。
- **42**にAを入れて混ぜる。
- 53をのせ、お米 白米、 炊き方 しゃっきり ふつう で 炊く。

6炊きあがったら、全体をほぐす。

34

玄米の炊飯容量

1.0Lタイプ 3カップ (炊込みは2カップ)まで 1.8Lタイプ 6カップ (炊込みは4カップ)まで

健康玄米ご飯

カロリー ◆ 1人分約394kcal

材料(4人分) 玄米 ………3カップ

- ①玄米は軽く洗い、ゴミやもみ がらを取り除く。
- ②内なべに①を入れ、水位目盛「玄 米」の「3」に水加減する。
- 3(お米)玄米、
 - メニュー 健康玄米 で炊く。
- 4炊きあがったら、全体をよくほ ぐす。



玄米あずきご飯

炊き方 ◆ 炊込み

カロリー ◆ 1人分約296kcal


材料(4人分) 玄米 ……2カップ あずき 40g 水 ······100mL

かずきは軽く洗っておく。

- ②玄米は軽く洗い、ゴミやもみがらを取り除く。
- ③内なべに②を入れ、水位目盛「玄米」の「2」に 水加減して、あずきを均等にのせる。
- 4材料の水を加える。
- (5) (お米) 玄米 (炊き方) 炊込み で炊く。
- ⑥炊きあがったら、全体をよくほぐす。

カロリー ◆ 1人分約480kcal

玄米のサラダ 炊き方 ◆ もちもち・ふつう



- ①玄米を炊いて冷ましておく。
- ②ツナは粗くほぐし、砂糖を加えたレモン汁少々をかける。
- ③レーズンはブランデーを少々かけておく。
- ④ピーマンは洗って、種を除いて粗みじんに切る。
- ⑤玉ねぎは粗みじんに切り、水にさらし、ふきんでしぼる。
- ⑥トマトは湯むきして輪切りにし、種を取って角切りにする。
- ⑦パセリをみじん切りにする。
- ⑧サニーレタスを洗い、大きめにちぎって氷水で冷やす。
- ⑨冷ました玄米に、②~⑥の具を混ぜ、サニーレタスをしいた器 に盛り、アーモンド、パセリを飾ってドレッシングを全体にかける。

おかゆの炊飯容量

1.0Lタイプ 1カップまで(具を入れるとき0.5カップまで) 1.8Lタイプ 1.5カップまで(具を入れるとき1カップまで)

白がゆ

メニュー ◆ おかゆ

カロリー ◆ 1人分約134kcal

材料(4人分)

米 ……1カップ

- ①米は水が澄むまで手早く洗う。
- ②内なべに米を入れ、水位目盛「おかゆ」の「1」に水加減する。
- 3 メニュー おかゆ で炊く。
- 4炊きあがったら、温めた器に盛る。

おかゆトッピングアラカルト

梅おろし

メニュー ◆ おかゆ カロリー ◆ 1人分約8kcal

材料(4人分) 梅干し ………] 個 しょうゆ ……少々 大根おろし … 150g

- ①梅干しは種を取って細かくきざむ。
- **②**大根おろしと、**①**を混ぜてしょうゆで味をととのえる。

めんたい豆腐

メニュー ◆ おかゆ カロリー ◆ 1人分約45kcal

材料(4人分)

辛子明太子 …… 1腹 酒 ………小さじ1 木綿豆腐 …… 1/3丁 しょうゆ ……小さじ1

- ①辛子明太子1腹は、薄皮に縦に切れ目を入れ、 中身をしごき出す。
- ②豆腐はほぐし、酒とともになべで煎り付ける。
- 32に1としょうゆを加えて軽く煎る。

メニュー ◆ おかゆ カロリー ◆ 1人分約137kcal

材料(4人分) 青菜 米 ……… 1カップ ┌せり ………適量 大根の葉 ……適量 かぶの葉 ……適量 こまつな ……適量 └京菜ほか ……適量

- ①上記「白がゆ」の①~③と同様にする。
- ②青菜類は、熱湯でさっとゆで、水にとってしぼり 粗く刻む。
- ③①が炊きあがったら②と塩を加え、再び5分ほ ど蒸らす。

ひき肉と漬物

メニュー ◆ おかゆ カロリー ◆ 1人分約101kcal

材料(4人分)

豚ひき肉 ………… 100g 酒 ………適量 サラダ油 ……・大さじ1 しょうゆ …… 適量 漬物(しば漬けなど) …50g 七味唐辛子 … 適量

- ①清物は粗く刻んでおく。
- ②熱したフライパンにサラダ油をしき、ひき肉を 炒める。
- ③ひき肉がパラパラになったら、①と酒、しょう ゆを加えて炒め、七味唐辛子をふる。



七草

せり、なずな、ごぎょう、はこべら、ほとけのざ、 すずな、すずしろの7種

こんなとさ

保証とアフターサービス

■保証書(別添付)

- ●保証書は、必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入 をお確かめのうえ、販売店からお受取りください。
- ●内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。

保証期間

お買上げ日から1年間です

■補修用性能部品の保有期間

- ●当社は、このジャー炊飯器の補修用性能部品を製造 打切り後6年保有しています。
- ●補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■ご不明な点や修理に関するご相談は

●お買上げの販売店かお近くの「三菱電機 ご相談窓口・ 修理窓口」(右一覧表)にご相談ください。

■修理を依頼されるときは

- ●「炊飯がうまくできないとき」(24~26ページ)と 「故障かな?」(28~29ページ)にしたがってお調 べください。
- ●なお、不具合があるときは、必ず電源プラグを抜いてから、お買上げの販売店にご連絡ください。
- ●保証期間中は

商品と保証書をご持参のうえ、お買上げの販売店に 依頼してください。

- ●保証期間が過ぎているときは 修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理 させていただきます。
- ●修理料金は 技術料+部品代などで構成されています。
- ●修理部品は 部品共用化のため、色等を変更する場合があります。
- ●ご連絡いただきたい内容

1. 品 名 ジャー炊飯器

2. 形 名 NJ-

3. お買上げ日 年 月 日

4. 故障の状況 (できるだけ具体的に)

ご相談窓口・修理窓口のご案内(家電品)

取扱い・修理のご相談は、まず

お買上げの販売店へ

●お買上げの販売店にご依頼できない場合 (転居や贈答品など)は、

各窓■ へお問い合わせください。

ご相談窓口

受付時間365日24時間

家電品の購入相談・取扱い方法

●三菱電機お客さま相談センター

任 0120-139-365 (無料)

携帯電話・PHS・IP電話の場合

三菱電機お客さま相談センター 〒154-0001 東京都世田谷区池尻 3-10-3 FAX (03) 3413-4049 (有料)

(03) 3414-9655

■ご相談対応

平 日 土・日・祝・弊社休日 9:00~19:00 9:00~17:00

上記以外の時間は受付のみ可能です。

- ■お問合せ窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて 三菱電機株式会社は、お客様からご提供いただきました個人情報は、下記 のとおり、お取り扱いします。
- 1.お問合わせ(ご依頼)いただいた修理・保守・工事および製品のお取り 扱いに関連してお客様よりご提供いただいた個人情報は、本目的ならび に製品品質・サービス品質の改善・製品情報のお知らせに利用します。 2.上記利用目的のために、お問合わせ(ご依頼)内容の記録を残すことが
- 3.あらかじめお客様からご了解をいただいている場合および下記の場合を 除き、当社以外の第三者に個人情報を提供・開示することはありません。 ①上記利用目的のために、弊社グループ会社・協力会社などに業務委託 する場合
- ②法令等の定める規定に基づく場合。
- 4.個人情報に関するご相談は、お問合せをいただきました窓口にご連絡ください。

修理窓口 家電品の修理の問合せ・修理の依頼

受付時間365日24時間

| 11.7~>+ | 11.7-1-1-1 | | | 関東 | + = | | | | / _ | | | | |
|---------|------------|--------------|---------------|-----|------------|-----------------|-----|-------|----------------|-----------------------|-----------|-----|--|
| 北海道 | 北海迫 | ■口木- | 本フロントセンター | | 東京 | | 関西 | 大阪/ | /奈良 | | | | |
| 東北 | 宮城 | 水山平 。 | | | 神奈川 | | | 和歌山 | / | | | | |
| | 青森 | 青森 | (017)773-8381 | 甲信越 | 千葉 | | | 兵庫/ | 京都 | | | | |
| | | 八戸 | (0178)28-8544 | | 茨城 | | | 滋賀 | | | | | |
| | 岩手 | 盛岡 | (019)637-7454 | | 埼玉 | ===+ | 中国 | 広島/山口 | | 西日本 | | | |
| | 111 3 | | | | 栃木 | 東日本 フロントセンター | | | | , フロ: | ントセンタ | ヌー | |
| | | 水沢 | (0197)25-4511 | | 群馬 | | | 島根/ | 局以 | | | | |
| | 秋田 | 秋田 | (018)865-4471 | | 山梨 | | | 岡山 | | | | | |
| | | 横手 | (0182)32-1785 | | 新潟 | | | 四国 | 香川/ | 徳島 | | | |
| | | 大館 | (0186)42-2781 | | | | | | 高知/ | 愛媛 | | | |
| | 山形 | 山形 | (023)624-0018 | | (飯田地区を除く) | | 九州 | 福岡/ | 佐賀 | 東日本 | フロントセン | ター | |
| | | 鶴岡 | (0235)24-6161 | | 長野 | 西日本 | 沖縄 | 長崎 | 長崎 | 奇 (09 | 95)834-1 | 116 | |
| | 福島 | 郡山 | (024)959-6543 | | (飯田地区) | フロントセンター | 一种吧 | | 佐世 | 保 (09 | 956)30-7 | 740 | |
| | 1,4,4,5 | 会津 | (0242)27-4426 | 東海 | 静岡 | 東日本フロントセンター | | 熊本 | 熊才 | k (08 | 96)380-0 | 211 | |
| | | | | 愛知 | | | | 八个 | t (09 | 965)33-5 ⁻ | 173 | | |
| | | 原町 | (0244)24-2842 | | 三重 | | | 大分 | 大分 | <u>)</u> (0 | 97)558-8 | 803 | |
| | | いわき | (0246)26-1822 | | 岐阜 | 西日本 | | 宮崎 | 宮崎 | 奇 (09 | 985)56-49 | 900 | |
| | | | | 北陸 | | フロントセンター | | | 延回 | | 982)21-3 | | |
| | | | | | 富山 | | | 鹿児島 | 鹿児 | 島 (09 | 99)260-2 | 421 | |
| | | | | | 福井 | | | 沖縄 | 沖糾 | (09 | 98)898-3 | 333 | |

●東日本/西日本フロントセンター

0120-56-8634 (無料)



K09A

www.melsc.co.jp

| 携帯電話・PHS・IP電話の場合 | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|--|--|--|
| 東日本フロントセン FAX (03) 3424-1115 | ンター (03) 3424-1111 (有料) | | | |
| 西日本フロントセ: FAX (06) 6454-3900 | · 10010737 0301 | | | |

●所在地、電話番号などについては変更になることがありますので、あらかじめご了承願います。

KO9A

38

仕様

| 形 | 名 | NJ-UV10 | NJ-UV18 | | | |
|----------------|-----------------------|--------------------|----------------------|--|--|--|
| 電 | 源 | 交流100V 50-60Hz | | | | |
| 消 | 費電力 | 1250W | 1350W | | | |
| | 白米·無洗米·発芽米·胚芽米 | 0.18~1.0L (1~5.5合) | 0.18~1.8L (1~10合) | | | |
| 炊 | 玄米·健康玄米 | 0.18~0.54L(1~3合) | 0.36~1.08L(2~6合) | | | |
| 飯 | 炊込み(白米・無洗米・発芽米) | 0.18~0.54L(1~3合) | 0.36~1.08L(2~6合) | | | |
| 飯容量 | 炊込み(玄米) | 0.18~0.36L(1~2合) | 0.36~0.72L(2~4合) | | | |
| | 雜穀米(白米·無洗米·発芽米) | 0.18~0.72L(1~4合) | 0.18~1.44L(1~8合) | | | |
| 最 | 雑穀米(玄米) | 0.18~0.54L(1~3合) | 0.36~1.08L(2~6合) | | | |
| 小 | おかゆ | 0.09~0.18L(0.5~1合) | 0.09~0.27L(0.5~1.5合) | | | |
| 最大) | リゾット | O.18L(1合) | 0.18~0.36L(1~2合) | | | |
| 艺 | おこわ | 0.36~0.72L(2~4合) | 0.36~1.08L(2~6合) | | | |
| | すし(白米・無洗米) | 0.36~1.0L (2~5.5合) | 0.36~1.8L (2~10合) | | | |
| | お急ぎ | 上記最大容量の60%まで | | | | |
| | ー ド の 長 さ | 1.0m(自動コードリール) | | | | |
| 外: | 形寸法〈幅×奥行×高さ〉 | 259×365×233 (mm) | 285×390×265 (mm) | | | |
| 質 | 量 | 約5.8kg | 約7.0kg | | | |
| 最 | 大 炊 飯 量 | 1.OL | 1.8L | | | |
| 区 | 分 名 | В | D | | | |
| 蒸 | 発 水 量 | 23.6g | 38.2g | | | |
| 年 | 間消費電力量 | 87.3kWh/年 | 137.6kWh/年 | | | |
| 1回当たりの炊飯時消費電力量 | | 187.2Wh | 253.5Wh | | | |
| 1ほ | 問当たりの保温時消費電力量 | 13.5Wh | 19.3Wh | | | |
| 1時 | 間当たりのタイマー予約時消費電力量 | 0.76Wh | 0.76Wh | | | |
| 1 限 | 計間当たりの待機時消費電力量 | 0.67Wh | 0.67Wh | | | |

- 1回当たりの炊飯時消費電力量は、お米 白米、炊き方 もちもち ふつう での電力量です。
- ●実際にお使いになるときの消費電力量は、使用頻度、使用時間、お米の量、ご使用コース、周囲の温度などによって 変化しますので、あくまでもめやすとしてご覧ください。
- ●年間消費電力量は、省エネ法・特定機器「電気ジャー炊飯器」測定法による数値です。区分名も同法に基づいています。
- 蒸発水量は 1 回当たりの炊飯時に炊飯器機体外へ放出した水の質量であり、省エネ法の目標基準値を算出するために 用いる数値です。
- ●消費電力は炊飯時に瞬間に消費する最大の電力です。保温時では1.0Lは500W、1.8Lは600Wです。
- ●外観、仕様などを予告なく変更する場合があります。

愛情点検

★長年ご使用の ジャー炊飯器の点検を!

熱・湿気・ホコリなどの影響や、使用の度合いにより部品が劣化し、故障したり、ときには安全性を損なって事故につながることもあります。



このような 症状は ありませんか

- ●電源コードやプラグが異常に熱い。
- ■コゲくさい臭いがする。
- ●製品に触れるとビリビリと電気を感じる。
- 自動的に切れないときがある。
- ◆冷却ファンが回らなくなった。
- その他の異常・故障がある。



故障や事故防止のため、電源プラグを抜いてから、必ず販売店にご相談ください。

▲三菱電機株式会社

▲三菱電機ホーム機器株式会社

MITSUBISHI NJ-UV